

ЗАО "ХОРИС"

GasKit v.7.0

Руководство оператора АЗС

Санкт-Петербург

В содержание этого документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления и ЗАО "ХОРИС" не берет на себя на этот счет никаких обязательств. Описанное здесь программное обеспечение, в которое входит информация, хранящаяся в базах данных, поставляется по лицензионному соглашению или соглашению о нераспространении. Это программное обеспечение может быть использовано или скопировано лишь в строгом соответствии с условиями соглашения. Копирование этого программного обеспечения, если на это нет специального разрешения по лицензионному соглашению или соглашению о нераспространении, является противозаконным действием. Никакая часть настоящего руководства ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, если на это нет письменного разрешения ЗАО "ХОРИС".

© 1993-2004 ЗАО "ХОРИС". Все права защищены.

Если это не оговорено специально, все встречающиеся в тексте названия организаций, программ и имена людей являются вымышленными.

Имена GasKit и GasNet являются зарегистрированными торговыми марками ЗАО "ХОРИС".

Microsoft, MS, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access являются зарегистрированными торговыми марками, а Windows — торговой маркой Microsoft Corporation.

Содержание

1. Назначение программы	5
2. Общие принципы управления программой	6
3. Главный экран	9
4. Состояния постов	10
5. Управление отпуском топлива	13
5.1 Отпуск топлива за наличные на заданную дозу	13
5.2 Отпуск топлива за наличные на заданную сумму	14
5.3 Отпуск топлива за наличные до полного бака	15
5.4 Отпуск топлива за наличные на дозу с сотыми литра	16
5.5 Расчет сдачи при отпуске топлива	16
5.6 Отмена введенного заказа	17
5.7 Остановка отпуска топлива	17
5.8 Пробитие чека возврата по топливу	18
5.9 Пробитие чека возврата при неполной заправке	18
5.10 Отпуск топлива по безналичному расчету	18
5.11 Технологический отпуск топлива	19
6. Управление продажей товаров	20
6.1 Окно продажи товаров	20
6.2 Продажа товара с отдельным чеком	22
6.3 Продажа товара вместе с топливом	23
6.4 Возврат товара	27
7. Информационные таблицы	28
8. Окно выключения компьютера (F1)	30
9. Таблица значений счетчиков (F2)	31
10. Таблица состояния резервуаров (F3)	32
10.1 Корректировка остатка в емкости	33
10.2 Оформление прихода топлива	34
11. Таблица результатов продаж по пистолетам (F4)	36
12. Таблица приходов топлива (F5)	37
13. Таблица текущих цен на топливо (F6)	38
14. Окно дополнительных операций (F7)	39
14.1 Закрытие смены	39
14.2 Открытие смены	39
14.3 Х-отчет	40

14.4 Z-отчет	40
14.5 Передача данных	40
14.6 Менеджер	40
14.7 Автокоррекция	41
14.8 Открытие ящика	41
15. Таблица результатов продаж по видам топлива (F8)	42
16. Журнал событий (F9)	43
17. Калькулятор	44
18. Глоссарий	45
19. Наши координаты	47

1. Назначение программы

Программно-аппартный комплекс GasKit v.7.0 предназначен для автоматизации работы оператора A3C и выполняет следующие функции:

- Управление отпуском топлива на топливораздаточных колонках (ТРК) разных типов.
- Управление фискальным регистратором, денежным ящиком и дисплеем покупателя.
- Сбор, обработка и отображение информации, поступающей с ТРК и уровнемеров.
- Отображение, ввод и корректировка показателей торговой деятельности.
- Автоматизация торговли сопутствующими товарами.
- Автоматизация торговли по безналичным видам оплаты.

2. Общие принципы управления программой

Оператор взаимодействует с системой при помощи стандартной или специальной клавиатуры, без использования манипулятора "мышь". Основные клавиши рекомендуется подписать в соответствии с назначением.

Рассмотрим основные клавиши и группы клавиш управления программой на стандартной клавиатуре:



Ссыл- ка	Изображение со специальными подписями кла- виш	Назначение	Обозначение в документе
A	Esc	Клавиша отказа при за- просе на исполнение опе- рации.	Esc
Б	F12	Клавиша подтверждения исполнения операции.	F12
В	F11	Клавиша вызова калькулятора.	F11
Г	F1 F9	Ряд функциональных кла- виш от F1 до F9 использу- ется при выборе вида оп- латы и при выборе вида информационной таблицы.	F1F9
Д	= Товары] Enter	Клавиша вызова окна вы- бора товаров.	ТОВАРЫ
E	Print Scrn B3BP Break Break	Клавиша перехода в ре- жим возврата товаров.	BO3BPAT TOBAPA

Общие принципы управления программой

ж	Клавиши ввода текста	Используются при запол- нении текстовых полей вводимых документов (фамилия оператора, но- мер накладной,).	
3	СТОП - СБРОС	Клавиша остановки отпус- ка топлива или сброса ввода заказа.	СТОП/ СБРОС
И	1 2 3 4 5 6 10 7 8 9	Группа клавиш выбора по- ста. Выбирается пост с со- ответствующим номером. Повторное нажатие вызы- вает смену вида топлива на выбранном посту.	ПОСТ1 ПОСТ10
К	Num ПОЛН. СУМ ВОЗВ БАК МА РАТ 7 8 9 ЧЕК 4 5 6 ЧЕК 1 2 3 ПУСК 0 . НУСК 1	Группа клавиш ввода зака- за, пробития чека и пуска колонки.	09 ТОЧКА ПОЛН. БАК НА СУММУ ЧЕК ВОЗВР. ЧЕК ПУСК

Компьютерные клавиатуры обладают свойством автоповтора, если клавиша нажата долго (более 0,5 секунды). Поэтому нажимать на клавиши следует отрывисто, не удерживая их на долгое время.

В процессе работы могут возникнуть ситуации, когда оператору требуется подтвердить или отменить последующее действие программы. Например, при печати чека закончилась лента, и программа вывела на экран сообщение:



Рисунок 2

После заправки нового рулона для продолжения работы следует нажать клавишу **F12**.

В другом случае, оператор ошибочно вошел в режим закрытия смены. Программа выведет предупреждение:



Рисунок 3

Для отмены процедуры закрытия смены надо нажать клавишу Esc.

Более подробно работа с клавиатурой в различных режимах описана ниже в соответствующих разделах.

3. Главный экран

После запуска системы на мониторе появляется главный экран, который отображает текущее состояние постов АЗС.



Рисунок 4

В заголовке главного экрана, кроме названия системы, выводятся текущая дата, текущее время и номер рабочего места оператора.

В центральной части экрана отображаются посты с индикацией текущего состояния. Выбранный пост обведен красной рамкой (в данном случае пост №5).

В расчетной панели отображается информация по выбранному посту:

- номер поста и вид топлива;
- вид оплаты (Наличные);
- количество, цена и сумма заказанного топлива;
- сумма заказанного товара (Товары);
- общая стоимость покупок (Всего);
- сумма внесенных денег (Внесено);
- сдача.

4. Состояния постов

Рассмотрим изображение поста и назначение его элементов.



Рисунок 5

Примеры различных состояний постов:

Изображение поста	Описание состояния
A-92 000.00 2 TECT	Второй пост находится в состоянии «ТЕСТ». Это означает, что связь между компьютером и колонкой не установлена. Работа с колонкой невозможна.
А-76 020.00 6 ГОТОВ	Пост №6 находится в состоянии «ГОТОВ». Ни один пистолет не снят. Последняя заправка этого поста – 20 литров А76.
А-92 000.00 2 ГОТОВ	Пост №2 находится в состоянии «ГОТОВ». Снят пистолет А92. Если выбрать данный пост, то можно ввести заказ, при этом пост перейдет в состояние «ВВОД».
Г 000000 А-92 000.00 6 ГОТОВ	Пост №6 находится в состоянии «ГОТОВ». Снят пистолет, но не А92. Знак вопроса появляется в том случае, когда оператор выбрал вид топлива, отличный от вида топлива снятого пистолета.

б 015 ₀₀ А-76 000.00 З ввод	Пост №3 находится в состоянии «ВВОД». Снят пис- толет А76. Оператор ввел заказ на 15 литров. Ко- лонка не запущена. Чек не выбит.
б т О1О ₀₀ А-76 000.00 5 ВВОД	Пост №5 находится в состоянии «ВВОД». Снят пис- толет А76. Оператор ввел заказ на 10 литров. Ко- лонка не запушена. Чек не выбит. В эту же продажу включен товар. Пост выбран, поэтому информация о цене и сумме в рублях за топливо и за товар ото- бражается в расчетной панели.
б 000000 А76 025.00 2 ПУСК	Пост №2 находится в состоянии «ПУСК». Снят пис- толет А76. Заказано 25 литров. Чек не выбит. В этом состоянии компьютер запускает колонку, по- сле чего переходит в состояние «ОТПУСК». Пост выбран, поэтому информация о цене и сумме в рублях за топливо отображается в расчетной пане- ли.
М 000202 А-76 020.00 5 ОТПУСК	Пост №5 находится в состоянии «ОТПУСК». Зака- зано 20 литров А76 и товар. Отпущено 2.02 литра, значение этого показателя меняется по мере от- пуска топлива. Чек начал выбиваться, но до конца еще не выбит. Пост выбран, поэтому информация о цене и сумме в рублях за топливо и за товар ото- бражается в расчетной панели.
б 003 ₅₃ Дт 020.00 1 ОТПУСК	Пост №5 находится в состоянии «ОТПУСК». Зака- зано 20 литров ДТ. Отпущено 3.53 литра. Чек вы- бит. После завершения отпуска пост перейдет в со- стояние «ГОТОВ». Если отпуск прервать (клавишей СТОП/СБРОС), пост перейдет в состояние «РАС- ЧЕТ», когда можно будет выбить чек возврата.
000424 А92 010.00 3 С т о п	Пост №3 находится в состоянии «СТОП». Было за- казано 10 литров А92. Чек был выбит. Отпуск был прерван, когда было отпущено 4.24 литра. В этом состоянии компьютер останавливает колонку, по- сле чего переходит в состояние «ГОТОВ» или «РАСЧЕТ». Пост выбран, поэтому информация о цене и сумме в рублях за топливо отображается в расчетной панели.
OO4 14 A-92 004.14 4 PACYET	Пост №4 находится в состоянии «РАСЧЕТ». Было заказано и отпущено 4.14 литра А92. Чек не был выбит. Пробитие чека или сброс переведет пост в следующее состояние. Если пистолет повешен, то следующим состоянием будет "ГОТОВ". В противном случае пост перейдет в состояние "КОНЕЦ".

6 00414 А-92 004.14 4 К О Н Е Ц	Пост №4 находится в состоянии «КОНЕЦ». Было заказано и отпущено 4.14 литра А92. Чек не был выбит. Переход в состояние «ГОТОВ» произойдет после того, как покупатель повесит пистолет.
6 00526 А-92 015.00 2 ОТПУСК	Пост №2 находится в состоянии «ОТПУСК». Зака- зано 15 литров А92, уже отпущено 5.26 литра. Пуск поста был произведен с другого рабочего места, поэтому управлять им с вашего рабочего места не- возможно. Серый цвет числовых индикаторов гово- рит о занятости поста другим рабочим местом.
A-76 015.00 1 PACYET	Пост №1 находится в состоянии «РАСЧЕТ». Было заказано 15 литров А76, а отпущено 15.03 литра (перелив). Чек не был выбит. В случае перелива отпущенная доза отображается белым цветом.

5. Управление отпуском топлива

Для отпуска топлива оператор должен выбрать нужный пост, выбрать требуемый вид топлива, ввести заказанную дозу, выбрать вид оплаты, выбить чек и запустить колонку. Порядок действий оператора зависит от конкретных случаев, поэтому ниже будут рассмотрены возможные варианты.

Важно помнить, что начинать ввод заказа можно только на посту, находящемся в состояние «ГОТОВ». Если нужный пост находится в ином состоянии, например «ВВОД» или «РАСЧЕТ», нужно перевести его клавишей СТОП/СБРОС в состояние «ГОТОВ».

Обычно покупатель предварительно вставляет пистолет в бак, поэтому оператор на изображении поста видит вид топлива снятого пистолета. Но во избежание ошибок рекомендуется переспрашивать у покупателя вид желаемого топлива.

Клавиши выбора поста **ПОСТ1** ... **ПОСТ10** играют двоякую роль. Первое нажатие такой клавиши производит выбор поста — он выделяется красной рамкой. Повторные нажатия этой же клавиши приводят к смене вида топлива на этом посту. Об этом надо помнить и следить, чтобы лишнее нажатие не изменило вид выбранного топлива.

Если в процессе ввода заказа допущена ошибка, то клавишей СТОП/СБРОС переведите пост в состояние «ГОТОВ» и повторите ввод заново.

Обычно чек выбивается до отпуска топлива, т.е. после выбора поста и ввода дозы нажимаются клавиши **ЧЕК** и **ПУСК**. Если чек был выбит, а отпуск топлива не произведен, например, из-за того, что покупатель перепутал номер поста, можно отпустить топливо без пробития чека. Для этого нужно выбрать пост, ввести дозу и нажать клавишу **ПУСК**. В этом случае оператор должен строго следить за соответствием суммы пробитых чеков с суммой проданного топлива. Также имеется возможность делать чеки возврата.

5.1 Отпуск топлива за наличные на заданную дозу

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал, например, 20 литров А92 на 3 посту.

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №3 снят пистолет А92.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Выбить чек.
ПУСК	Запустить колонку.

Покупатель не вставил пистолет в бак, но назвал номер поста 3 и вид топлива А92.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что пистолет на посту не
	снят. Надо визуально проверить, что номер поста и вид топ-
	лива названы правильно.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран, повторными нажа-
	тиями той же клавиши выбрать вид топлива А92.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Выбить чек.
ПУСК	Запустить колонку.

Когда покупатель вернется к колонке, снимет нужный пистолет и нажмет на пусковой рычаг — начнется отпуск топлива.

Если в этой ситуации покупатель снимет другой пистолет, отпуск топлива не

свидетель-

начнется, а на изображении поста появится знак вопроса 🌈

ствующий о несоответствии заказанного и выбранного вида топлива.

5.2 Отпуск топлива за наличные на заданную сумму

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал А95 на 6 посту на 300 рублей. Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что на посту №6 снят пистолет А95.
ПОСТ6	Выбрать пост №6, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
200	Ввести сумму заказа 300 рублей.
ЧЕК	Выбить чек.
ПУСК	Запустить колонку.

В подобных случаях сумма чека может быть на несколько копеек меньше, чем сумма заказа. Это связано с тем, что колонки отпускают топливо с точностью не более одной сотой литра. Так, если цена А95 — 12.05 рублей за равна 24.89 расчетная доза будет литра литр, то на CVMMV 24.89*12.05=299.92 рубля. Таким образом, на чеке сумма покупки будет равна 299.92, сумма внесенных денег равна 300.00, а сдача равна 0.08 рубля. При вводе заказа на сумму вся эта информация отображается в расчетной панели в соответствующих полях.

Если сумма заказа введена неправильно, то ее можно ввести заново. Для этого надо дважды нажать на клавишу **НА СУММУ** и ввести новую сумму за-каза.

5.3 Отпуск топлива за наличные до полного бака

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал ДТ на 4 посту до полного бака. Действия оператора:

Клавиша	Описание действия	
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет	
	ДТ.	
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.	
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.	
ПУСК	Запустить колонку.	
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТ-	
	ПУСК» перейдет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно	
	обслуживать другие посты.	
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост переходит в состояние	
	«РАСЧЕТ», выбить чек.	

Обычный отпуск до полного бака ограничен 200 литрами. Как заправить до полного бака более 200 литров описано в пункте 5.3.1.

5.3.1 Отпуск топлива за наличные до полного бака, но не более чем на заданную дозу

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал ДТ на 4 посту до полного бака, но не более чем 50 литров.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет
	ДТ.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
5 0	Ввести дозу 50 литров.
ПУСК	Запустить колонку.
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТ-
	ПУСК» переидет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно
	обслуживать другие посты.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние
	«РАСЧЕТ», выбить чек.

Таким же образом осуществляется заправка до полного бака, в случае, если предполагаемая доза больше чем 200 литров.

5.3.2 Отпуск топлива за наличные до полного бака, но не более чем на заданную сумму

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал ДТ на 4 посту до полного бака, но не более чем на 1000 рублей.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет
	ДТ.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
1000	Ввести сумму 1000 рублей.
ПУСК	Запустить колонку.
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТ-
	ПУСК» перейдет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно
	обслуживать другие посты.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», выбить чек.

5.4 Отпуск топлива за наличные на дозу с сотыми литра

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 20 литров А92 на 3 посту. Оператор запустил колонку на 20 литров, отпуск начался, но колонка остановилась, например, из-за кратковременного отключения электричества. На табло поста высвечивается доза отпущенного топлива, например 13.27 литра. Покупателю надо долить остаток в 6.73 литра. Чек выбивать не надо.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №3 снят пистолет A92.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
6.73	Ввести объем заказа 6.73 литров.
ПУСК	Запустить колонку на отпуск.
СТОП/ СБРОС	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», перевести его в состояние «ГОТОВ», так как чек выбивать не надо.

5.5 Расчет сдачи при отпуске топлива

Для расчета сдачи необходимо задать сумму внесенных денег. Для этого надо перед пробитием чека нажать клавишу **НА СУММУ** и ввести требуемую сумму.

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 30 литров А95 на 2 посту. По-купатель дает 500 рублей. Цена А95 — 11.50 рублей за литр.

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что на посту №2 снят пистолет А95.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
30	Ввести дозу заказа 30 литров.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы внесения.
500	Ввести сумму внесения 500 рублей.
ЧЕК	Выбить чек.
ПУСК	Запустить колонку.

В расчетной панели будет отображена вся расчетная информация:

2 A-95	Наличные	Товары	Всего	Внесено	Сдача
30.00	*11.50=345.00		345.00	500.00	155.00

Рисунок 6

Если сумма внесенных денег меньше стоимости заказа, то сдача будет отрицательной (со знаком минус).

Информация о внесенной сумме и сдаче также отражается и в чеке.

5.6 Отмена введенного заказа

Для отмены ошибочно введенного заказа следует нажимать клавишу **СТОП/СБРОС** до тех пор, пока пост не перейдет в состояние «ГОТОВ». Если на ошибочный заказ уже выбит чек, то следует выбить чек возврата (см. п. 5.8).

5.7 Остановка отпуска топлива

Для остановки отпуска топлива следует выбрать нужный пост и нажать клавишу **СТОП/СБРОС**. Колонка остановит отпуск, и пост перейдет в состояние «PACЧЕТ». В этом состоянии оператор может выбить чек возврата, нажав на клавишу **ЧЕК ВОЗВР** (см. п. 5.9). Если при заказе чек не был выбит, то клавишей **ЧЕК** выбивается чек на отпущенную дозу. Вся информация отображается на расчетной панели. Перевод поста в состояние «ГОТОВ» производится клавишей **СТОП/СБРОС**.

Программа не позволяет остановить, а затем продолжить отпуск топлива по заказу. Если отпуск был остановлен, то для его продолжения нужно вводить заказ на оставшуюся сумму (см. п. 5.4).

Покупатель может сам остановить отпуск топлива, повесив пистолет в колонку. Пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», и дальнейшие действия оператора будут такими же, как описано в начале этого пункта.

5.8 Пробитие чека возврата по топливу

Допустим, что при вводе заказа A92 на 20 литров оператор ошибочно выбрал вид топлива A76 и пробил чек. Отпуска топлива не было. В этом случае нужно сделать чек возврата.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	Найти незанятый пост, на котором есть вид топлива А76. На-
	пример, это пост №5.
ПОСТ5	Выбрать пост №5, повторными нажатиями той же клавиши
	выбрать вид топлива А76.
2 0	Ввести объем заказа – 20 литров.
СТОП/	Переводим пост в состояние «РАСЧЕТ».
СБРОС	
ЧЕК	Нажать клавишу ЧЕК ВОЗВР. На экране появится предупре-
BO3BP.	ждение: «Вы хотите сделать возвратный чек?»
F12	Подтвердить печать возвратного чека.
СТОП/	Перевести пост в состояние «ГОТОВ».
СБРОС	

5.9 Пробитие чека возврата при неполной заправке

Покупатель заказал 30 литров А95 на посту №2. Оператор ввел заказ, выбил чек и начал отпуск. В бак вместилось только 26.38 литра. Покупатель повесил пистолет и ждет возврата денег.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что пост №2 находится в со- стоянии «РАСЧЕТ». Отпущенная доза равна 26.38, а зака- занная равна 30.
ЧЕК	Нажать клавишу ЧЕК ВОЗВР. На экране появится предупре-
BO3BP.	ждение: «Вы хотите сделать возвратный чек?»
F12	Подтвердить печать возвратного чека.
СТОП/	Перевести пост №2 в состояние «ГОТОВ».
СБРОС	
	Вернуть покупателю сумму возврата.

Система может формировать возвратный чек двух видов:

- Чек возврата на сумму недолитого топлива.
- Полный чек возврата на сумму заказа и прямой чек на сумму отпуска.

Вид возврата устанавливается в настройках системы.

5.10 Отпуск топлива по безналичному расчету

Отпуск топлива по безналичному расчету обычно означает отпуск по талонам, ведомостям или по пластиковым картам. Виды безналичной оплаты и способы их оформления зависят от того, как это принято в фирме-владельце A3C. Системе надо указать вид оплаты, по которому производится отпуск топлива. Все виды безналичной оплаты занесены в базу данных. Выбор вида оплаты производится клавишами **F1...F7** после ввода дозы. После выбора вида оплаты на расчетной панели вместо слова «Наличные» отображается название вида оплаты. Привязка вида оплаты к определенной клавише производится администратором АЗС. Оператор знает, что, например, клавиша **F1** соответствует талонам, а клавиша **F5** — картам Сбербанка. Для большей наглядности функциональные клавиши клавиатуры могут быть подписаны соответствующим образом.

Покупатель заказывает А92 по талонам на 40 литров с поста №2.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №2 снят пистолет
	A92.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
4 0	Ввести объем заказа 40 литров.
F1	Выбрать вид оплаты – талоны.
ЧЕК	Выбить чек, если он предусмотрен для талонов.
ПУСК	Запустить колонку.

Если вид безналичной оплаты предусматривает расчет в рублях, например, как карты Сбербанка, то можно заправить на сумму и до полного бака. Единственное отличие от отпуска за наличные состоит в том, что надо выбрать вид оплаты (клавиши **F1**...**F7**) после ввода дозы или суммы.

Некоторые системы могут быть оборудованы специальными считывателями пластиковых карт, когда вид оплаты и, возможно, вид топлива определяется автоматически. В этом случае порядок обслуживания должен быть описан в специальных инструкциях.

5.11 Технологический отпуск топлива

Переключение в режим «прокачки» производится клавишей **F8** после задания дозы.

Надо сделать технологический отпуск 10 литров А76 на посту №4.

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет
	A76.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
1 0	Ввести объем заказа 10 литров.
F8	Переключить пост в режим «прокачки».
ПУСК	Запустить колонку.

6. Управление продажей товаров

Внимание: В версии GasKit v.7.0 Lite продажа товаров не поддерживается.

Для регистрации продажи товаров оператору нужно выбрать требуемый товар из общего списка, ввести продаваемое количество, повторить эти действия для других покупаемых товаров и выбить чек. Подробное описание действий оператора будет представлено ниже.

Система ведет количественный и ценовой учет товаров и в списке товаров показывает его текущий остаток и стоимость. Система не позволит продать товар, текущий остаток которого равен нулю. В случае расхождения фактического и расчетного остатка товара оператору необходимо обратится к менеджеру АЗС.

Для точной идентификации каждый товар имеет артикул, т.е. уникальный числовой код, присущий данному товару. В современной торговле широко применяются штрихкоды, которые считываются специальными устройствами сканерами штрихкодов, что позволяет повысить производительность и снизить количество ошибок учета. Выбирать товар из общего списка можно по артикулу, по штрихкоду и по названию товара.

При выборе товаров в расчетной панели в поле «Товары» отображается общая сумма продаваемых товаров.

Операция продажи товаров может быть привязана к продаже топлива, при этом будет сформирован единый чек на топливо и товары.

Сопутсвующи	е товары (BkSpace)				
€	<mark>F3</mark> F3 е товары:	▶	F8	БКSP Г1 Грока поиска:	
Артикул	Штрих-код	Количество	Цена	Название	•
6007	6007	12	15.00	Бонаква 1л.	
6008	6008	154	17.00	Кока-кола, Спрант, Фанта	
6009	6009	77	23.00	Кока-кола.Фанта.Спраи́т 1л в ассортименте	
6014	6014111	168	10.00	Чипсы 28гр. В ассорт. Ссс	
6018	6018	72	12.00	Бонаква 0.5л в ассортименте	
6019	6019	51	6.00	Сухарики к пиву "Хрусташки" в ассорт.	
6037	4607004160073	1	13.00	Фисташки "Жико" 40гр	
6038	4607004160042	41	7.00	Арахис соленый "Жико" 40гр	
60.42	60.42	64	10.00	Жератеяцияа першика "Плбит" в ассолт	-
Выбранны	е товары:				
Артикул	Штрих-код	Количество	Цена	Название	
6007	6007	2	15.00	Бонаква 1л.	
5010		1	26.00	Торм.жидк.Нева, Роса 0.5л	

6.1 Окно продажи товаров

Рисунок 7

В этом окне оператор выбирает продаваемый товар и задает его количество. Окно вызывается клавишей **ТОВАРЫ**, а закрывается клавишей **Esc** или **ЧЕК**.

В таблице «Доступные товары» показаны все товары, введенные в базу данных. В таблице «Выбранные товары» показаны товары, которые оператор

выбрал по заказу покупателя. После нахождения товара в таблице доступных товаров, нажатие клавиши **F12** переводит его в таблицу выбранных товаров в количестве 1 штука. Повторное нажатие клавиши **F12** увеличивает количество на единицу товара. Так, если надо продать три бутылки «Бонаква», надо выделить этот товар и трижды нажать клавишу **F12**.

Если к рабочему месту оператора подключен сканер штрихкодов, то сканирование штрихкода товара автоматически выделяет его в таблице доступных товаров и заносит его в таблицу выбранных товаров. Повторное сканирование того же штрихкода увеличивает количество на единицу товара.

Поиск в таблице доступных товаров можно производить по-разному:

- По штрихкодуштрихкод можно ввести сканером или ввести его числовое значение на клавиатуре.
- По артикулуна клавиатуре вводится артикул, если такой товар найден, то он выделится. Введенный артикул будет отображен в «Строке поиска».
- По названию......на клавиатуре вводятся первые буквы названия товара. В таблице доступных товаров выделяется первый товар с совпадающими символами в начале названия. Введенные символы будут отображены в «Строке поиска». Такой способ рекомендуется применять, если неизвестен артикул или штрихкод.
- Просмотром таблицыклавишами (*) / можно просматривать таблицу в поисках товара с неизвестными артикулом, штрихкодом и точным названием. Этот способ самый неудобный и применяется только в экстренных ситуациях.

«Строку поиска» можно редактировать клавишей | \ .

таблице доступных Если. находясь в товаров, нажать клавишу СТОП/СБРОС, содержание таблицы выбранных товаров полностью очистится, т.е. выбор товаров будет отменен. Для отмены ввода одного товара из списка выбранных надо клавишей Таb перейти в таблицу выбранных това-¥ ров, клавишами выделить нужный товар и нажать клавишу СТОП/СБРОС. Выделенный товар будет удален или его количество уменьшится на единицу.

Переключение между таблицами доступных и выбранных товаров производится клавишей **Tab** или **Enter**.

При продаже товара чек может быть единым, где в общую сумму входит стоимость топлива и товара, а может быть отдельным только на товар. Переключение режимов единого и отдельного чеков производится клавишей **Товары**, при этом заголовок окна продажи товаров переключается между «Продажа товаров и топлива» и «Продажа товаров». В режиме единого чека в списке выбранных товаров будет присутствовать строка с количеством и ценой топлива.

6.2 Продажа товара с отдельным чеком

Покупатель заказал одну бутылку стеклоомывателя за 81 рубль и две лампы по 51 рублю.

Пример №1. Оператор знает артикулы выбранных товаров: стеклоомыватель - 5002, лампа - 5147. Артикул можно посмотреть на ценнике.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. Если в заголов-
	ке окна написано «Продажа товаров и топлива», надо еще
	раз нажать клавишу Товары, чтобы переключиться в режим
	«Продажа товаров» с отдельным чеком.
5002	Ввести артикул стеклоомывателя. В таблице доступных то-
	варов выделяется стеклоомыватель.
F12	Занести в таблицу выбранных товаров стеклоомыватель – 1
	ШТ.
5147	Ввести артикул лампы. В таблице доступных товаров выде-
	ляется «Лампа 7506-02 Osram 21w 12v».
F12	Занести в таблицу выбранных товаров лампу – 1 шт.
F12	Занести в таблицу выбранных товаров лампу – 2 шт.
	Вид окна продаж товара

Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 3 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5148 401379039052 6 137.00 лампа Нарва H7 55w12v(48328) 5149 4013790087058 1 556.00 48320лампа Нарва H1 25w12v 5150 4013790087058 1 130.00 48878 лампа Нарва H4 12в. 60/55вт. 5151 4041715102104 0 73.00 Фильтр масл.LF105M(Лада2105) 5152 5152 6 477.00 Уголь легковозгораемый 10л. 5154 0 8.50 282Лам.Osramw3w12v 5160 4050300004310 3 83.00 Лампа 64150-01 Osram H1 55W 12V 5162 4013790303059 11 555 00 48321 лампаНарва H3 55w12v Выбранные товары: Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25С 3.78л. ВИД расчетной панели с общей суммой.			Haua	Kasunaarna		A.D.T.U.G.1.6
5147 4050500523440 5 51.00 Ланпа Тзоводо Ostalit Zi W Tzw 5148 401379039052 6 137.00 ланпа Нарва H7 55w12v(48328) 5149 4013790302052 12 56.00 48320ланпа Нарва H1 55w12v 5150 4013790087058 1 130.00 48878 ланпа Нарва H1 12b. 60/55br. 5151 4041715102104 0 73.00 Фильтр масл.LF105M(Лада2105) 5152 5152 6 47.00 Уголь легковозгораемый 10л. 5154 0 8.50 282Лам.Osramw3w12v 5160 4050300004310 3 83.00 Лампа 64150-01 Osram H1 55W 12V 5162 40137903050 11 55.00 A8321 лампаНарва H3 55w12v 3ыбранные товары:		ванис ида 7506.02 Остор 21и 12и	ЦСНа E1 00	о		Артикул Б1 47
5140 4013790302052 12 56.00 48320лампа Нарва Н1 55w12v 5150 4013790087058 1 130.00 48878 лампа Нарва Н1 12в. 60/55вт. 5150 4013790087058 1 130.00 48878 лампа Нарва Н4 12в. 60/55вт. 5151 4041715102104 0 73.00 Фильтр масл.LF105М(Лада2105) 5152 5152 6 47.00 Уголь легковозгораемый 10л. 5154 0 8.50 282Лам.Osramw3w12v 5160 4050300004310 3 83.00 Лампа 64150-01 Osram H1 55W 12V 5162 л013790303059 11 55.00 А8321 лампаНарва Н3 55w12v 5162 л013790303059 11 55.00 А8321 лампаНарва Н3 55w12v 3ыбранные товары:		па 7300-02 OSTAIL 21W 12V	137.00	5	4050500525440	51/18
Отоговорода Ге Ород Настранство Ород Ород <td></td> <td>20лампа Напва Н1 55w12v</td> <td>56.00</td> <td>12</td> <td>4013790303052</td> <td>5140</td>		20лампа Напва Н1 55w12v	56.00	12	4013790303052	5140
Стор Солов Солов Солов Полов Полов <th< td=""><td></td><td>78 дампа Нарва Н4 12в. 60/55вт.</td><td>130.00</td><td>1</td><td>4013790087058</td><td>5150</td></th<>		78 дампа Нарва Н4 12в. 60/55вт.	130.00	1	4013790087058	5150
5152 5152 6 47.00 Уголь легковозгораемый 10л. 5154 0 8.50 282Лам.Озгати Зw12v 5160 405030004310 3 83.00 Лампа 64150-01 Osram H1 55W 12V 5162 л013700303050 11 55.00 Лажла 64150-01 Osram H1 55W 12V Зыбранные товары: Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25C 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.		льто мася.LF105М(Лада2105)	73.00	0	4041715102104	5151
5154 0 8.50 282Лам.Osramw3w12v 5160 4050300004310 3 83.00 Лампа 64150-01 Osram H1 55W 12V 5162 4013700303050 11 55.00 48321 алмпаНарва H3 55w12v Зыбранные товары: Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25C 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.		ль легковозгораемый 10л.	47.00	6	5152	5152
5160 4050300004310 3 83.00 Лампа 64150-01 Osram H1 55W 12V 5162 4013700303050 11 55.00 48321 лампаНарва H3 55w12v Зыбранные товары: Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25C 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.		Лам.Osramw3w12v	8.50	0		5154
5162 Л013700303050 11 55 00 Л8321 вампаНарва Н3 55ш12г Зыбранные товары: Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25С 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.		ına 64150-01 Osram H1 55W 12V	83.00	3	4050300004310	5160
Выбранные товары: Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25С 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.	•	21 лампаНапра НЗ 55w19v	55 00	11	AU13200303020	5162
Артикул Штрих-код Количество Цена Название 5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25С 3.78л. ВИД расчетной панели с общей суммой.					е товары:	Зыбранны
5147 4050300925448 2 51.00 Лампа 7506-02 Osram 21w 12v 5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25С 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.		вание	Цена	Количество	Штрих-код	Артикул
5002 4607012601679 1 81.00 Омыватель стекол -25С 3.78л. Вид расчетной панели с общей суммой.		ına 7506-02 Osram 21w 12v	51.00	2	4050300925448	5147
Вид расчетной панели с общей суммой.		ыватель стекол -25С 3.78л.	81.00	1	4607012601679	5002
Вид расчетной панели с общей суммой.						
Вид расчетной панели с общей суммой.						
Вид расчетной панели с общей суммой.						
Вид расчетной панели с общей суммой.						
		и с общей суммой.	ой пан	д расчетн	Вид	
Наличные Товары Всего Внесено	Сдача	оы Всего Внесено С	То	ные	Налич	
			40			

Пример №2. Оператор сканирует штрихкоды выбранных товаров.

Клавиша	Описание действия
	Сканировать штрихкод стеклоомывателя. Окно продажи то-
	варов появляется автоматически. В таблице выбранных то-

	варов появляется стеклоомыватель в количестве 1 шт. Если
	в заголовке окна продажи товаров написано «Продажа това-
	ров и топлива», надо нажать клавишу Товары, чтобы пере-
	ключиться в режим «Продажа товаров» с отдельным чеком.
	Два раза сканировать штрихкод лампы. В таблице выбранных
	товаров появляется «Лампа 7506-02 Osram 21w 12v» в коли-
	честве 2 шт.
ЧЕК	Выбить чек, окно продажи товаров закрывается.

При продаже товара можно указать сумму внесения, тогда на чеке и на расчетной панели будет показано, сколько внесено и какая сдача. Для ввода суммы внесения перед пробитием чека надо нажать клавишу **НА СУММУ** и ввести сумму внесенных денег.

6.3 Продажа товара вместе с топливом

Для формирования единого чека на топливо и товары сначала заказывается топливо, а потом товары.

В последующих примерах товар будет выбираться по артикулу. Выбора товара по штрихкоду и названию описано в пункте 6.1.

Пример №1. Покупатель заказывает 20 литров А92 на посту №4 и бутылку Кока-Колы.

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №4 снят пистолет
	A92.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ПУСК	Запустить колонку.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке ок-
	на должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В
	таблице выбранных товаров уже есть 20 литров А92.
6008	Ввести артикул Кока-Кола. В таблице доступных товаров вы-
	деляется Кока-Кола.
F12	Занести в таблицу выбранных товаров Кока-Кола – 1 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива, товара
	и общую сумму.
ЧЕК	Выбить чек. Окно продажи товаров закрывается.
	На изображении поста виден значок в виде сумки 🔏 🐴, что
	свидетельствует о совместной продаже топлива и товара.

Пример №2. Покупатель дает 250 рублей, заказывает две пачки сигарет «Петр I», а на оставшиеся — бензин А95 с поста №6. Стоимость литра А95 — 12 рублей, стоимость одной пачки «Петр I» — 11 рублей.

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №6 снят пистолет A95.
ПОСТ6	Выбрать пост №6, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
250	Ввести сумму заказа 250 рублей.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке ок- на должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В таблице выбранных товаров уже есть строка про 20.83 литра А95.
6091	Ввести артикул сигарет «Петр I». В таблице доступных товаров выделяются сигареты «Петр I».
F12 F12	Занести в таблицу выбранных товаров сигареты «Петр I» – 2 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива и това- ра: Топливо за наличные: 19 литров по 12 рублей = 228 рублей; Товар: 22 рубля; Всего: 250 рублей.
Esc	Закрыть окно продажи товаров. На изображении поста виден значок в виде сумки , что свидетельствует о совместной продаже топлива и товара.
ПУСК	Запустить колонку.
ЧЕК	Выбить чек.

Пример №3. Покупатель заказывает А76 на 150 рублей с поста №2 и Атлас Лен. области. Цена А76 — 8 рублей, атласа — 124 рубля.

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №2 снят пистолет A76.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
150	Ввести сумму заказа 150 рублей.
НА СУММУ	Отменить режим ввода на сумму. Если этого не сделать, стоимость атласа отнимется от 150 рублей, как в примере №2.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке ок- на должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В таблице выбранных товаров уже есть 18.75 литра А76.
9025	Ввести артикул Атласа Лен. Области. В таблице доступных товаров выделяется товар «Атлас Лен. области».
F12	Занести в таблицу выбранных товаров Атлас Лен. области – 1 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива и това- ра: Топливо за наличные: 18.75 литров по 8 рублей = 150 рублей; Товар: 124 рубля; Всего: 274 рубля.
Esc	Закрыть окно продажи товаров. На изображении поста виден значок в виде сумки , что свидетельствует о единой продаже топлива и товара.
ПУСК	Запустить колонку.
ЧЕК	Выбить чек.

Пример №4. Покупатель заказывает ДТ на посту №3 до полного бака и три бутылки Тосола.

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на 3 посту снят пистолет
	_ДТ
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
ПУСК	Запустить колонку.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке ок-
	на должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В
	таблице выбранных товаров уже есть строка про 200 литров
	ДТ.
5006	Ввести артикул Тосола. В таблице доступных товаров выде-
	ляется Тосол.
F12 F12	Занести в таблицу выбранных товаров Тосол – 3 шт.
F12	
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива и това-
	pa:
	Гопливо за наличные: Полный бак;
	Товар: 78 рублей.
Esc	Закрыть окно продажи товара и дождаться. конца заправки до
	полного бака. В этот период можно обслуживать других поку-
	пателеи с других постов.
	На изображении поста №3 появится значок в виде сумки
	🦌 🙀, что свидетельствует о совместной продаже топлива и
	после окончания заправки до полного оака пост №3 переидет
ЧЕК	Выбить единый чек на топливо и товары.

6.4 Возврат товара

Покупатель возвращает купленный у вас товар. Если товар принимается, то надо сделать чек возврата. Допустим, что возвращаются Крышка бензобака 01-07 и Лампа 7506-02 Osram 21w 12v.

Клавиша	Описание действия
Товар	Открывается окно продажи товара.
BO3BPAT	Перевести в режим возврата товара.
TOBAPA	
5077	Ввести артикул крышки бензобака. В таблице доступных то-
	варов выделяется «Крышка бензобака 01-07».
F12	Занести крышку бензобака в таблицу выбранных товаров — 1
	ШТ.
5147	Ввести артикул лампы. В таблице доступных товаров выде-
	ляется Лампа 7506-02 Osram 21w 12v.
F12	Занести лампу в таблицу выбранных товаров — 1 шт.
ЧЕК	Пробить чек возврата.
BO3BP.	

7. Информационные таблицы

Основная деятельность оператора A3C связана с торговлей топливом и товарами. Но кроме этого, он должен следить за показаниями счетчиков, результатами продаж, остатками топлива в резервуарах, должен вводить новые цены, приходы топлива и многое другое. Эти операции выполняются в режиме информационных таблиц, которые вызываются клавишей **Esc**. Эта же клавиша закрывает информационные таблицы и возвращает программу в главный экран.

Pe	зультаты прод	цаж по писто	летам [F4]						Заголовок окна
	<u>+</u>) <u>-</u>	*		<u>•</u> **			
	<u>F1</u> <u>FZ</u>	<u> </u>			81 81	BKSP F11			
	Пост	Всего(л)	Нал.(р)	Наличные	Талоны	Прокачка	▲		
	1 A-95	23.40	269.30	23.40	0.00	0.00			кнопки пере-
	1 ДТ	10.00	100.50	10.00	0.00	0.00			ключения в дру-
	1 A-92	14.14	111.78	14.14	0.00	0.00			гие таблицы
	1 A-76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			,
	2 A-95	25.67	295.35	25.67	0.00	0.00			
	2 ДТ	6.42	64.52	6.42	0.00	0.00			
	2 A-92	13.37	100.94	13.37	0.00	0.00		<u> </u>	Текушая ин-
	2 A-76	14.46	107.74	14.46	0.00	0.00			формация
	3 A-95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			формационная
	3 ДТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			таблица
	3 A-92	6.12	49.37	6.12	0.00	0.00			
	3 A-76	4.92	35.42	4.92	0.00	0.00			
	4 A-95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4 DT	10.00	72.10	10.00	0.00	0.00	•		

Рисунок 8

В заголовке окна выводится название текущей информационной таблицы. Ряд кнопок в верхней части окна показывает, какой клавишей можно перейти в другую информационную таблицу.

+ 📃 F1	Окно выключения компьютера.		Окно дополнительных опера- ций
F2	Таблица значений счетчи- ков.	F8	Таблица результатов продаж по видам топлива
F3	Таблица состояния резер- вуаров.	F9	Журнал событий
F4	Таблица результатов про- даж по пистолетам.	∎°? BKSP	Окно продажи товаров
	Таблица приходов топли- ва.	F11	Калькулятор
F6	Таблица текущих цен на топливо.		

В некоторых таблицах предусмотрена возможность изменения и ввода данных. По умолчанию принято, что поля таблиц, открытые для редактирования, имеют белый фон, а закрытые поля имеют светло-желтый или серый фон.

На рисунке выше видно, что поля «Всего(л)» и «Нал.(р)» редактировать нельзя, а поля «Наличные», «Талоны» и «Прокачка» можно.

Для изменения значения надо, нажимая клавиши (-) (+) (+), подвести курсор на нужное поле и нажать Enter. Ввести новое значение и нажать Enter для записи или Esc для отмены изменения поля.

Возможность редактирования тех или иных полей устанавливается в настройках программы.

8. Окно выключения компьютера (F1)

Данное окно позволяет закончить работу с системой и выключить компьютер. Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
	Дождаться окончания отпуска со всех занятых постов.
Esc	Перейти в режим информационных таблиц.
F1	Перейти в окно выключения компьютера.
F12	Подтвердить выключение компьютера.
	Компьютер выключается.
	Если хотя бы один пост находится в состоянии «ВВОД»,
	«ОТПУСК» или «РАСЧЕТ», то появится предупреждение:
	«Не закончен отпуск топлива, пост №»
	В этом случае оператору надо клавишей Esc отменить вы-
	ключение и завершить отпуск. Если это невозможно сделать,
	то подтвердить выключение клавишей F12.

Внимание: Категорически запрещается отключать питание компьютера при работающей системе GasKit v.7.0.

9. Таблица значений счетчиков (F2)

Каждый пистолет имеет свой суммарный счетчик, который фиксирует количество отпущенного топлива через пистолет за все время работы колонки. Сменная реализация топлива считается как разность показаний суммарных счетчиков в конце и в начале смены.

ектронные	счетчики ТРК [F2]			
	Image: Second	> >	F8 F9 BK	SP F11
Пост	Счетчик	Начало	Расход	Емкость
1 ДТ	183074.29	182744.10	330.19	4
1 A-92	847547.84	847227.67	320.17	2
1 A-95	232595.50	232167.14	428.36	3
2 ДТ	148574.40	148352.21	222.19	4
2 A-92	1050643.26	1050131.92	511.34	2
2 A-95	368784.91	368186.29	598.62	3
3 A-76	446581.03	446107.73	473.30	1
3 A-95	172793.44	172632.98	160.46	3
3 A-92	573115.61	572032.47	1083.14	2
4 A-76	205983.32	205868.41	114.91	1
4 A-95	257505.91	257272.12	233.79	3
4 A-92	730737.04	729599.73	1137.31	2
5 ДТ	139746.64	139649.45	97.19	4
5 A-76	286457.65	286013.68	443.97	1

Рисунок 9

Поля таблицы:

- Пост..... указатель пистолета (номер поста и вид топлива);
- Счетчиктекущее значение счетчика пистолета в литрах;
- Начало значение счетчика пистолета на начало смены в литрах;
- Расход..... разность полей «Счетчик» и «Начало», т.е. сколько отпущено через пистолет с начала смены в литрах;
- Емкость.....номер резервуара, к которому подключен пистолет.

Для корректировки счетчика, если это разрешено, используя клавиши ↓ , подвести курсор к нужной ячейке столбца «Счетчик», нажать Enter, ввести новое значение и нажать Enter для его установки. Коррекция невозможна, если в это время производится отпуск топлива с любого пистолета данного поста.

10. Таблица состояния резервуаров (F3)

Остатки в емкостях являются отчетным параметром деятельности A3C. Разность остатков в начале и в конце смены дает величину убыли топлива. Соотношение этой разности с разностью показаний счетчиков дает величину излишек или недостач. Перед открытием смены операторы измеряют остатки в резервуарах и вносят их в компьютер.

Ca	стояние резервуаров [F3]								
	F1 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 BKSP F11								
	Топливо	Емкость	Начало(л)	Приход(л)	Взлив(см)	Факт(л)	Книжн.(л)	+/-(л)	
	A-76	1	13922	Прием	116.40	12711	12711	0	
	A-92	2	22732	6200	152.02	25881	25881	0	
	A-95	3	3006	0	53.79	1585	1585	0	
	ДТ	4	4435	0	105.22	3564	3564	0	

Рисунок 10

Поля таблицы состояния резервуаров:

- Топливо..... вид топлива емкости;
- Емкость номер емкости;
- Начало(л)..... остаток топлива в емкости на начало смены в литрах;
- Приход(л)..... объем пришедшего топлива в емкость за смену в литрах;
- Взлив(см)текущий уровень топлива в емкости в сантиметрах;
- Факт(л)текущий остаток топлива в емкости в литрах;
- Книжн.(л)..... расчетный (книжный) остаток топлива в емкости в литрах. Расчетный остаток считается по формуле: (Остаток на начало смены) + (Приход за смену) + (Объем технологического отпуска) – (Расход по счетчикам);
- +/-(л)...... величина излишек или недостач, которая считается как разность фактического и расчетного остатка. Излишки — положительные, недостачи — отрицательные.

Если АЗС оборудована уровнемерами и они подключены к компьютеру, то их показания можно посмотреть в таблице уровнемеров. Клавиша **F3** переключает таблицу состояния резервуаров в таблицу уровнемеров и обратно.

С	Состояние резервуаров (уровнемер)[F3]									
	← 🛄 🔒 F1 F	2 F3	F4 F	5 F6	* 🔤	F 9	BKSP F11			
	Топливо	Емкость	Взлив(см)	Объем (л)	Вода (см)	Вода (л)	Плотность (кг/см)	T1 (C°)	T2 (C°)	T3 (C°)
	ДТ	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A76	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A92	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 11

Поля таблицы уровнемеров:

- Топливо вид топлива емкости;
- Емкость..... номер емкости;
- Взлив(см)..... текущий уровень топлива в емкости в сантиметрах;
- Объем(л)..... текущий объем топлива в емкости в литрах;
- Вода(см) уровень придонной воды в сантиметрах;
- Вода(л)..... объем придонной воды в литрах;
- Плотность(кг/литр) плотность топлива в емкости в кг/литр;
- T1(C°)..... температура верхнего слоя в градусах Цельсия;
- T2(C°)..... температура среднего слоя в градусах Цельсия;
- T3(C°)..... температура нижнего слоя в градусах Цельсия.

10.1 Корректировка остатка в емкости

Корректировка остатка в емкости может понадобиться перед закрытием смены или в других ситуациях. Величина остатка в емкости определяется через уровень взлива топлива по градуировочным таблицам. Уровень измеряется либо метроштоком, либо с помощью подключенного к резервуару электронного уровнемера.

Для корректировки остатка в емкости надо в таблице состояний резервуаров установить курсор в столбец «Взлив(см)» нужной емкости, нажать **Enter** и ввести новое значения взлива, затем еще раз нажать **Enter** для его записи. Значение поля «Факт(л)» изменится автоматически по градуировочным таблицам. Также можно изменить значение ячейки «Факт(л)», тогда автоматически изменится поле «Взлив(см)».

10.2 Оформление прихода топлива

Регистрация прихода топлива производится в таблице состояния резервуаров и в общем случае состоит из следующих шагов:

- Завершение отпуска топлива из этого резервуара.
- Измерение остатка в емкости перед сливом и корректировка состояния емкости.
- Слив топлива с регистрацией момента начала слива.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия					
Esc	Перейти в режим информационных таблиц.					
F3	Перейти в таблицу состояния резервуаров.					
	Клавишами ← ↑ ↓ → установить курсор в столбец «Приход(л)» нужной емкости и нажать клавишу Enter.					
	В открывшемся окне проверить значение поля «Свобод- но(л)». Объем прихода должен быть меньше, чем объем сво- болного места в емкости					
F12	Начать прием топлива в момент, когда слив начался. Окно начала слива закрывается, в таблице состояния резер- вуаров в поле «Приход(л)» видим «Прием…».					
Esc	Закрыть таблицу состояния резервуаров и продолжить рабо- ту до окончания слива.					

- Измерение остатка в емкости после слива.
- Занесение в компьютер фактических и документальных данных прихода.

Клавиша	Описание действия						
Esc	Перейти в режим информационных таблиц.						
F3	Перейти в таблицу состояния резервуаров.						
	Клавишами ← ↑ ↓ → установить курсор в столбец «Приход(л)» нужного резервуара и нажать клавишу Enter.						

Открывается окно приема топлива:							
Прием топлива в резервуар N1, А-76							
X	_		Своборно (в)	19270			
ESC	Отменить изменени	R	Взанв оо (см.)	116.7			
Ok	Завершить прием т	оплива	Литраж до (л.)	12756			
Измеренные з	значения						
Взлив после	: (см.)	116.7	Значения по накла	дной			
Литраж посл	е (л.)	12756	Температура по на	акладной 0			
Фактический	объем (л.)	0	Объем по накладн	юй ⁰			
Фактическая	плотность (кг./л.)	0	Масса по накладн	ой О			
Фактическая	температура (С°)	0	Номер накладной	-			
Расчетная ма	осса (кг.)		Дата накладной	Д. 20 м. 12 г. 2002			
Бензовоз							
Фамилия шоф	рера Сергеев	- I	loмер бензовоза 🗍	д 736 MB 78 💌			
L							
Заполнить ф	актические л	анные прихол	ıa [.]				
• Изме	ренный объе	ем прихода мо	, Эжно ввести, за	адав значение полей			
«Взл	ив после», «	Питраж после	» или «Фактич	еский объем». Изме-			
нение	е любого из а	этих полей пр	иводит к автом	иатическому пересчету			
остал	тьных двух.						
• Ввес	ти «Фактичес	скую плотност	ь», «Фактичес	кую температуру».			
Ввести данны	ые накладной	й:					
• Ввест	ги значения «	«Температурь	і по накладной	і», «Объем по наклад-			
ной»,	«Масса по н	акладной», «I	Чомер накладн	ной», «Дату наклад-			
НОЙ».	_	_					
• Вводі	им «Фамилин	о шофера» и	«Номер бензо	воза». В этих полях			
значе	ние можно в	ыорать из спи	іска, нажав кла	авишу Enter , или, если			
3Hd46 E40				22			
F12	Окно закони	регистрацию вается в табл		a. I nazanevance e coca			
	«Прихол(п)	вается, в таол » вилим сумма	арный объем и	презервуаров в поле			
Esc	Закрыть та	блицу состоян	ния резервуар	ов и продолжить рабо-			
Ту.							

11. Таблица результатов продаж по пистолетам (F4)

В этой таблице можно просматривать и корректировать (если разрешено) результаты продаж топлива по пистолетам. Эта таблица появляется сразу после перехода в режим информационных таблиц клавишей **Esc**.

Результаты продаж по пистолетам [F4]								
←	F3	F5 F	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F8 F9	BKSP F11			
Пост	Всего(л)	Нал.(р)	Наличные	Талоны	Прокачка	P		
1 A-95	23.40	269.30	23.40	0.00	0.00			
1 ДТ	10.00	100.50	10.00	0.00	0.00			
1 A-92	14.14	111.78	14.14	0.00	0.00			
1 A-76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2 A-95	25.67	295.35	25.67	0.00	0.00			
2 ДТ	6.42	64.52	6.42	0.00	0.00			
2 A-92	13.37	100.94	13.37	0.00	0.00			
2 A-76	14.46	107.74	14.46	0.00	0.00			
3 A-95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3 ДТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3 A-92	6.12	49.37	6.12	0.00	0.00			
3 A-76	4.92	35.42	4.92	0.00	0.00			
4 A-95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4 ΩT	10.00	72.10	10.00	0.00	0.00	Ē		

Рисунок 12

Поля таблицы:

- Пост..... указатель пистолета (номер поста и вид топлива);
- Всего(л)..... объем отпущенного топлива с данного пистолета в литрах;
- Нал.(р).....стоимость отпущенного топлива за наличный расчет с данного пистолета в рублях;
- Наличные...... объем отпущенного топлива с данного пистолета за наличный расчет в литрах;
- Талоны объем отпущенного топлива с данного пистолета по талонам в литрах;
 - Такая графа будет для каждого вида оплаты;
- Прокачка объем технологический отпуска с данного пистолета в литрах;

Для корректировки результатов продаж по данному пистолету и виду оплаты надо, используя клавиши (), установить курсор в нужную ячейку, нажать Enter, ввести новое значение и нажать Enter для его записи. Если в данный момент отпускается топливо с любого пистолета текущего поста — корректировка невозможна.

Если АЗС оборудована несколькими рабочими местами операторов, таблица результатов продаж отображает данные только по текущему рабочему месту.

12. Таблица приходов топлива (F5)

В этой таблице показаны данные приходов топлива за смену.

П	Поступления топлива (F5)							
	Image: second							
	Емкость	Топливо	Объем	Накладная	Уровень до	Объем до	Уровень после	Объем после
	1	A-76	11200	625489	116.7	12756.00	193.8	23955.61
	3	A-95	7600	625489	53.8	1585.00	189.9	9185.05
l								

Рисунок 13

Поля таблицы:

- Емкость..... номер емкости;
- Топливо вид топлива в емкости;
- Объем прихода фактический объем прихода в литрах;
- Накладная номер накладной;
- Уровень до..... взлив в емкости до слива топлива в сантиметрах;
- Объем до остаток в емкости до слива топлива в литрах;
- Уровень после..... взлив в емкости после слива топлива в сантиметрах;
- Объем после остаток в емкости после слива топлива в литрах.

13. Таблица текущих цен на топливо (F6)

В этой таблице можно посмотреть и изменить текущие цены на топливо.

Цe	Цены на топливо [F6]							
	←	F3 F4	F5 F	···· * 1	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Топливо	Наличные	Талон	Прокачка				
	A-76	7.50	0.00	0.00				
	A-92	10.50	0.00	0.00				
	A-95	12.00	0.00	0.00				
	ДТ	7.20	0.00	0.00				
ļ								

Рисунок 14

Для изменения цены на определенные вид топлива и вид оплаты надо, используя клавиши (), установить курсор в нужную ячейку, нажать Enter, ввести новое значение и нажать Enter для его записи.

14. Окно дополнительных операций (F7)

Этот экран служит для выполнения разнообразных операций, которые будут описаны ниже.

Новая смена [F7] <u>+</u> <u>F1</u> <u>F2</u> <u>F3</u> <u>F4</u> <u>F5</u> <u>F6</u> <u>F7</u> <u>F8</u> <u>F9</u> <u>BKSP</u> <u>F11</u>						
Де	Ок! Подтвердить иствие Закрыть смену	о Передача данных				
c	Открыть смену	С Менеджер				
0	Хотчет	С Автокоррекция				
0	Z отчет	Открытие ящика				

Рисунок 15

Выбор действия производится клавишами (↑) (↓), а выполнение клавишей **F12**.

Если какая-либо операция недоступна, то она имеет блеклое изображение и не может быть выбрана.

14.1 Закрытие смены

Выполняется перед открытием смены, когда заступающая смена приняла АЗС.

Все корректировки счетчиков, резервуаров, результатов продаж надо сделать до закрытия смены.

При выполнении этой операции на экране появится предупреждение «Хотите закрыть смену?», которое надо подтвердить клавишей **F12**.

После выполнения этой операции фискальный регистратор автоматически печатает Z-отчет.

Пока смена не открыта, нельзя продавать топливо и товары.

14.2 Открытие смены

Эта операция выполняется заступившей сменой. После ее выполнения на экране появится предупреждение: «Хотите открыть смену?», которое подтверждается клавишей **F12**. Затем откроется окно выбора операторов, в котором надо указать фамилии заступивших на смену. Окно дополнительных операций (F7)

Новая смена						
Х Стменить ввод						
Ок! Годтвердить ввод Г12						
Имена операторов:						
Оператор 1: Григоренко	Оператор 2 - Дмитриева	2: a 💌				
Оператор 3: —	Оператор 4 -	t: 				

Рисунок 16

14.3 Х-отчет

Выполнение этой операции приводит к распечатке на фискальном регистраторе Х-отчета.

В верхней части Х-отчета и Z-отчета выводится таблица итогов продаж по видам топлива и по отделам магазина.

14.4 Z-отчет

Выполнение этой операции приводит к распечатке на фискальном регистраторе Z-отчета.

Обычно Z-отчет автоматически распечатывается при закрытии смены, но бывают ситуации, когда его надо распечатать отдельно. Выполнять эту операцию следует осторожно, так как после Z-отчета фискальный регистратор обнуляет сменные счетчики и ждет команды открытия смены. Пока этого не произойдет, чеки печататься не будут.

Перед выполнением на экране появится предупреждение «Хотите сделать Zотчет?», которое подтверждается клавишей **F12**.

14.5 Передача данных

Эта операция используется для передачи данных в офисную базу. Данные можно передавать через дискету, по модему или иными способами. Порядок работы должен быть описан в специальной инструкции.

14.6 Менеджер

Эта операция используется для запуска программы «Менеджер АЗС», если это предусмотрено установками системы.

Программа «Менеджер АЗС» предназначена для широкого анализа торговой деятельности АЗС и для ввода товарных документов.

14.7 Автокоррекция

Эта операция используется для выравнивания результатов продаж по показаниям счетчиков.

Если АЗС работает без сбоев (внезапное отключение питания, зависание компьютера и т.п.), то сумма разности счетчиков равна сумме продаж топлива. Или значения графы «Расход» таблицы значений счетчиков (**F2**) будут равны значениям графы «Всего(л)» таблицы «Результаты продаж по пистолетам» (**F4**). При возникновении сбоев возможно появление расхождений. Расхождения также могут появиться в случае, когда операторы изменяют значения суммарных счетчиков в соответствующей таблице.

Автокоррекция служит для автоматического исправления этих расхождений. При выполнении автокоррекции на экране появится окно:

окорро	кция		
Пост	Топливо	Объем	Цена
1	A76	0.36	7.50
3	A92	0.83	10.10
5	ДТ	0.66	6.90
Су	има автоко	ррекции	15.64
Cy	мма автоко	ррекции	15.64

Рисунок 17

В таблице окна будет показано, по каким пистолетам на какие значения надо сделать корректировку. В поле «Сумма автокоррекции» показана сумма всех расхождений в рублях. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Если расхождений нет, то таблица будет пустой, а сумма автокоррекции будет равна нулю.

Для подтверждения выполнения автокоррекции надо нажать клавишу **F12**, для отмены — **Esc**.

14.8 Открытие ящика

Эта операция служит для открытия кассового ящика. Кассовыми ящиками управляют фискальные регистраторы. Обычно кассовый ящик открывается в момент пробития чека. Данная операция позволяет открыть ящик без пробития чека.

15. Таблица результатов продаж по видам топлива (F8)

В этой таблице можно просмотреть результаты продаж топлива по видам и товаров по отделам. Эту информацию полезно сравнивать с Х-отчетом кассового аппарата.

IC01								
езультаты продаж [го]								
← ● → → → ●								
Топливо	Всего(л)	Нал.(р)	Наличные	Талон	Прокач			
A-76	1211.36	8485.27	1131.36	80.00	0.00			
A-92	3051.96	31520.66	3001.96	40.00	10.00			
A-95	1421.23	16694.76	1391.23	30.00	0.00			
ДТ	870.93	6270.70	870.93	0.00	0.00			
Отдел 5		1450.00						
Отдел б		267.00						
Отдел 7		446.00						
Отдел 9		6.00						
Отдел 10		6.00						
Bcero:	6555.48	65146.39	6395.48	150.00	10.00			
					•			

Рисунок 18

Поля таблицы:

- Топливо.....вид топлива;
- Всего(л).....объем отпущенного топлива данного вида в литрах;
- Нал.(p)..... стоимость отпущенного топлива данного вида за наличный расчет в рублях;
- Наличные...... объем отпущенного топлива данного вида за наличный расчет в литрах;
- Талоны объем отпущенного топлива данного вида по талонам в литрах. Такая графа будет для каждого вида оплаты;
- Прокачка объем технологический отпуска топлива данного вида в литрах;

Если на станции установлено более одного рабочего места оператора, повторное нажатие клавиши **F8** покажет таблицу результатов продаж по текущему рабочему месту.

16. Журнал событий (F9)

В этой таблице можно посмотреть историю заправок и продаж товаров за текущую смену. Это бывает полезно, когда надо проанализировать предыдущие торговые операции.

Y								
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $								
Когда РМ	1 Что	Опл.	N⁼	ГСМ	Чек	Описание		
11.12.02 15:30:36 1	Продажа товаров	Наличные			+	1 * 17.00 = 17.00 Арт.6008 Кока-к		
15.12.02 17:33:04 1	Продажа ГСМ	Наличные	1	дт	+	20.00 > 5.80 * 7.20 = 41.76		
15.12.02 17:33:16 1	Продажа товаров	Наличные			+	1 * 6.00 = 6.00 Арт.1002 Морожен		
15.12.02 17:33:16 1	Продажа товаров	Наличные			+	1 * 90.00 = 90.00 Арт.5002 Омыва		
15.12.02 17:34:26 1	Продажа ГСМ	Наличные	5	A-76	+	10.00 > 10.00 * 7.50 = 75.00		
15.12.02 17:34:57 1	Продажа ГСМ	Наличные	3	A-76	+	15.00 > 15.00 * 7.50 = 112.50		
15.12.02 17:41:13 1	Продажа товаров	Наличные			+	1 * 26.00 = 26.00 Арт.5006 Тосол		
15.12.02 17:41:13 1	Продажа товаров	Наличные			+	2 * 3.00 = 6.00 Арт.5238 Лам.А12-		
15.12.02 17:42:10 1	Продажа ГСМ	Наличные	1	дт	+	15.00 > 15.00 * 7.20 = 108.00		
15.12.02 17:42:42 1	Продажа ГСМ	Наличные	5	A-76	+	20.00 > 20.00 * 7.50 = 150.00		
15.12.02 17:44:13 1	Приход ГСМ			A-92		Емк№2 6200л -18°C 0.829кг/л Н		

Рисунок 19

Поля таблицы:

- Когдадата и время события;
- РМномер рабочего места;
- Что.....тип события;
- Опл.....вид оплаты;
- №....номер поста;
- ГСМвид топлива;
- Чек.....был ли выбит чек. Знак «+» означает, что был выбит прямой чек, знак «-» означает, что был пробит чек возврата;
- Описаниерасшифровка события. Здесь в краткой форме показаны основные параметры события, например:

2 * 3.00 = 6.00 Арт.5238 Лам.А12-

Было продано две лампы с артикулом 5238 по 3 рубля за штуку.

1 ДТ + 20.00 > 5.80 * 7.20 = 41.76

С первого поста было заказано 20 литров ДТ, но отпущено только 5.80 литра по 7.20 рублей за литр на сумму 41.76 рубля. Был выбит чек.

А-92 ЕмкN=2 6200л -18°C 0.829кг/л

В емкость №2 пришло 6200 литра А-92 с температурой – 18°С, плотностью 0,829 кг/л.

Поле «Описание» можно открыть шире, нажимая на клавишу 🔶

17. Калькулятор

При нажатии клавиши F11 на экран вызывается калькулятор.

Калькулятор (F11)	
Image: state stat	
Выражение	Результат
(1200/2.54+56)/55	9.61
1000-23.54*10.50-3*28-2*18	632.83
22.33*7.20	160.78
50-27.67	22.33

Рисунок 20

Работать в нем надо так же, как с обычным калькулятором, используя цифровые и знаковые клавиши в правой части клавиатуры.

Для очистки истории расчетов надо нажать клавишу СТОП/СБРОС.

Для закрытия калькулятора надо нажать клавишу **Esc**.

18. Глоссарий

- Колонка..... Колонка (ТРК).
- Переливситуация, в которой топливораздаточная колонка отпустила больше топлива, чем
 - было заказано. Обычно это связано с неисправностью колонок.
- Пистолет.....топливораздаточный кран на определенный вид топлива. Обозначение пистолета в программе состоит из номера поста и вида топлива, например: 3-А92 означает пистолет А92 на третьем посту.
- Пост.....сторона колонки, обозначенная в программе номером. Пост может иметь несколько пистолетов. Одновременный отпуск топлива с разных пистолетов одного поста невозможен.
- Прокачкатехнологический отпуск топлива для проверки работоспособности колонки. Прокачка не является продажей, а отпущенное топливо сливается обратно в резервуар.
- Резервуаремкость, из которой в колонки поступает топливо. Каждый резервуар характеризуется уникальным номером и типом хранимого топлива, например №2 ДТ. На одной АЗС может быть несколько резервуаров, содержащих топливо одного типа. Бензовоз сливает топливо в резервуар.
- Суммарный счетчик механический или электромеханический счетчик, показывающий суммарное количество литров, отпущенных через пистолет. Каждый пистолет оборудован собственным счетчиком, показания которого могут быть сняты с ТРК.
- Уровнемер устройство измерения остатка топлива в емкости. Показывает текущий уровень взлива топлива, уровень придонной воды, температуру и плотность топлива в резервуаре. Объем остатка топлива вычисляется автоматически или вручную по градуировочным таблицам.
- Фискальный регистратор....контрольно-кассовая машина, работающая совместно с системой управления и способная формировать фискальные чеки и отчеты.

• Электронный счетчик.....устройство, аналогичное суммарному счетчику, но его показания доступны только через систему управления. Точность электронного счетчика обычно выше суммарного.

19. Наши координаты

3AO "XOPИC" Санкт-Петербург Тел.: +7(812)324 7202 Факс.: +7(812)324 7203 E-mail: gasnet@horis.ru WWW: www.gasnet.ru